



























Dětská skříň ANIMALS TYP 3A (otevírání doprava)

NÁVOD K MONTÁŽI

Příslušenství/ Fittings

K1  14 ks / pcs	M2  16 ks / pcs	M1  16 ks / pcs	ZM1  16 ks / pcs	ZW1  10 ks / pcs	T2  16 ks / pcs	G1  5 ks / pcs
W1  Ø3 x 16 12 ks / pcs	D1  2 ks / pcs	W4  Ø4 x 16 28 ks / pcs	W6  Ø6.3 x 50 10 ks / pcs	U1  2 ks / pcs	U2  4 ks / pcs	N1  4 ks / pcs
P1-A  500 mm 1 ks / pcs	P1-B  500 mm 1 ks / pcs	P2-A  500 mm 1 ks / pcs	P2-B  500 mm 1 ks / pcs	D2  403 mm 1 ks / pcs	Z1-A  3 ks / pcs	Z1-B  3 ks / pcs
W5  Ø4 x 35 1 ks / pcs	TZ1  1 ks / pcs					

Nástroje / Tools




MONTÁŽ SKŘÍNĚ JE MOŽNÁ POUZE VE DVOU OSOBÁCH

**VELMI DŮLEŽITÉ!
ČTĚTE PEČLIVĚ
NÁVOD SI ULOŽTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

1.
Veškerý obalový materiál odstraňte mimo dosah dětí, tak aby nemohlo dojít k udušení nebo uškrcení.
2.
Všechny spoje musí být řádně dotaženy, žádná součástka nesmí zůstat volná.
3.
Nábytek nepoužívejte v případě, že je nějaká součástka poškozená, či chybí.
4.
Používejte pouze součástky dodané výrobcem.
5.
Nepokládejte nábytek do blízkosti otevřeného ohně nebo k jiným zdrojům tepla, jako je elektrické nebo plynové topení apod., mohlo by dojít ke vznícení.
6.
Nábytek musí být připevněn ke stěně pomocí dodané pásky jako ochrana před převrácením.

**VERY IMPORTANT!
PLEASE READ CAREFULLY
SAVE FOR FUTURE USE
USER'S MANUAL**

1.
To avoid the danger of choking or strangulation keep the package with fittings away from babies and children.
2.
All connections must be tightened properly and no coupled element can not be loose.
3.
Do not use the bed when, if any of the elements is damaged or if there is any element missing.
4.
Use only the elements given by manufacturer.
5.
Do not place the bed near naked flames or other heat sources such as electric or gas radiators etc., this may cause a fire.
6.
Do not leave anything in the bed and do not place the crib near any equipment, where a child can prop up its foot or cause danger of strangulation or hanging of a child, e.g. wires, strings of drapers/curtains.




Balení 1 z 1 / Package 1 of 1


Číslo položky / item no.	Rozměry (mm) / Dimensions (mm)	Počet / Quantity
1	1672 x 540 x 18	1
2	1672 x 540 x 18	1
3	452 x 542 x 18	1
4	452 x 542 x 18	1
5	414 x 507 x 18	1
6	1690 x 431 x 3	1
7	410 x 1416 x 18	1
8	410 x 252 x 18	1
9	500 x 202 x 18	1
10	500 x 202 x 18	1
11	353 x 184 x 18	1
12	371 x 504 x 3	1

Před montáží se ujistěte, že balení obsahuje všechny položky uvedené na této stránce a zkontrolujte, jestli žádná z položek není poškozena. V případě, že některá z položek chybí nebo jeví známky poškození, kontaktujte prodejce tohoto výrobku.


BEFORE ASSEMBLING THE FURNITURE PLEASE CHECK THAT PACKAGES INCLUDE ALL ITEMS LISTED IN THE TABLE ON PAGE NO 3, AND WHETHER THESE ITEMS ARE NOT DAMAGED !!!
IF MISSING PARTS OR SOME OF THEM ARE DAMAGED, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE OFFICE.
DAMAGES FOUND AFTER ASSEMBLING WILL NOT BE CONSIDERED !!!




5





maxmax.cz
instrukcja przeznaczona
do montażu elektrycznego
podglądu
ZAKAZ DRUKU!
Assembly instruction
intended for electrical
preview
PRINT FORBIDDEN!






maxmax.cz
...tvoríme váš domov
podglądu
ZAKAZ DRUKU!
Assembly instruction
intended to electrical
preview
PRINT FORBIDDEN!








Na viditelné šrouby (W6) je potřeba umístit
dodávané krytky (ZW1).

On the visible screws (W6) should be placed
supplied adhesive caps (ZW1).


Na excetnry (M1) je potřeba umístit
dodávané krytky (ZM1).

On the eccentrics (M1) should be placed
supplied plastic caps (ZM1).




1. Uvolněte šrouby

1. Loosen the screws



2. Adjust the runner up or down for the desired distance

2. Posuňte vodící kolejnici šuplíku nahoru nebo dolů na požadovanou úroveň.



3. Tighten the screws loosened earlier.

3. Utáhněte dříve uvolněné šrouby.

4. Slide the drawer and check their positions.

4. Zasuňte zásuvku a zkontrolujte její polohu.

5. If the drawers are mounted properly tighten another 3 screws to stabilize each drawer runner.

5. Pokud je zásuvka správně umístěna, zašroubujte další tři šrouby pro stabilizaci.

**V případě potřeby opakujte jednotlivé kroky.
If necessary, repeat the steps.**

Assembly instruction

intended to electrical

previ

PRINT FORBIDDEN!