

HAPPY SZ11-A

NÁVOD K MONTÁŽI

Nářadí / Tools



Příslušenství / Fittings

W1 12 ks	W2 9 ks	W3 12 ks	W4 75 ks	W5 1 ks	W6 32 ks	G1 38 ks
M1 14 ks	M2 8 ks	M3 3 ks	K1 10 ks	K2 2 ks	S1 6 ks	T1 15 ks
T2 9 ks	N1 8 ks	N2 8 ks	U1 6 ks	U2 6 ks	D1 2 ks	D4 842 mm
B1 12 ks	P5-A 2 ks	P5-B 2 ks	P6-A 2 ks	P6-B 2 ks	Z1-A 6 ks	Z1-B 6 ks
Z3-A 3 ks	Z3-B 3 ks	L4 1394 mm 1 ks	TZ1 1 ks	ZM1 14 ks	ZW1 32 ks	

K montáži je nezbytná přítomnost dvou osob.

VELMI DŮLEŽITÉ!
ČTĚTE POZORNĚ.
UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1.

Balení obsahuje malé části, a proto jej udržujte mimo dosah dětí.

2.

Všechny spoje musí být řádně utaženy a žádná párová součástka nesmí být ztracena.

3.


Pokud je některá ze součástí poškozena nebo chybí, šatní skříň nepoužívejte.

4.

Používejte pouze součástky dodány výrobcem.

5.

Šatní skříň neumísťujte poblíž otevřenému ohni nebo dalším zdrojům tepla jakými jsou elektrické nebo plynové radiátory atd. Mohl by být způsoben požár.



Balení 1 z 3 / Package 1 of 3


Součástka číslo / Item no.	Rozměry (mm) / Dimensions (mm)	Množství / Quantity
1	1800 x 540 x 18	1
13	414 x 497 x 18	1
14	425 x 1416 x 18	1
15	425 x 1416 x 18	1
16	420 x 1416 x 18	1

Balení 2 z 3 / Package 2 of 3

Součástka číslo / Item no.	Rozměry (mm) / Dimensions (mm)	Množství / Quantity
2	1638 x 507 x 18	1
3	1800 x 540 x 18	1
11	431 x 1418 x 3	3
12	1296 x 254 x 3	1
13	414 x 497 x 18	2
17	500 x 202 x 18	2
18	500 x 202 x 18	2
23	371 x 504 x 3	1
24	803 x 504 x 3	1

Balení 3 z 3 / Package 3 of 3


Součástka číslo / Item no.	Rozměry (mm) / Dimensions (mm)	Množství / Quantity
4	1278 x 140 x 18	1
5	1278 x 507 x 18	1
6	846 x 507 x 18	1
7	414 x 507 x 18	1
8	1278 x 507 x 18	1
9	1278 x 56 x 18	1
10	487 x 56 x 18	1
19	785 x 184 x 18	1
20	353 x 184 x 18	1
21	852 x 252 x 18	1
22	420 x 252 x 18	1



Předtím, než začnete nábytek sestavovat, zkontrolujte, že balení obsahuje všechny součástky ze seznamu na této straně. Dále zkontrolujte, že žádná z těchto součástek není poškozena. Pokud některá ze součástek chybí nebo jeví známky poškození, kontaktujte nás. Na škody způsobené po sestavení nebude brán ohled.

BEFORE ASSEMBLING THE FURNITURE PLEASE CHECK THAT PACKAGES INCLUDE ALL ITEMS LISTED IN THE TABLE ON PAGE NO 3, AND WHETHER THESE ITEMS ARE NOT DAMAGED !!! IF MISSING PARTS OR SOME OF THEM ARE DAMAGED, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE OFFICE. DAMAGES FOUND AFTER ASSEMBLING WILL NOT BE CONSIDERED !!!

PRAVÁ STRANA
RIGHT SIDE



LEVÁ STRANA
LEFT SIDE

