


















HAPPY SZ02-B P

Montážní návod

Příslušenství

W2  Ø3 x 20 6 ks	W4  Ø4 x 16 22 ks	W5  Ø4 x 35 1 ks	W6  Ø6.3 x 50 18 ks	G1  12 ks	K1  ø8 x 35 4 ks	S1  4 ks
T2  6 ks	N1  1 ks	N2  1 ks	U1  2 ks	U2  Ø4 x 30 2 ks	Z1-A  5 ks	Z1-B  5 ks
B1  16 ks	TZ1  1 ks	ZW1  18 ks				

Nářadí



K montáži je zapotřebí přítomnost dvou lidí.

VELMI DŮLEŽITÉ!
ČTĚTE POZORNĚ.
UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1.

Balení obsahuje malé části, a proto jej udržujte mimo dosah dětí.

2.

Všechny spoje musí být řádně utaženy a žádná párová součástka nesmí být ztracena.

3.


Pokud je některá ze součástí poškozena nebo chybí, šatní skříň nepoužívejte.

4.


Používejte pouze součástky dodány výrobcem.

5.

Šatní skříň neumísťujte poblíž otevřenému ohni nebo dalším zdrojům tepla jakými jsou elektrické nebo plynové radiátory atd. Mohl by být způsoben požár.



Balení 1/2		
Součástka číslo:	Rozměry (mm):	Množství:
1	1800 x 540 x 18	1
2	1800 x 540 x 18	1
8	431 x 1674 x 3	1
10	410 x 1290 x 18	1
11	410 x 378 x 18	1
Balení 2/2		
Součástka číslo:	Rozměry (mm):	Množství:
3	414 x 140 x 18	1
4	414 x 507 x 18	1
5	414 x 507 x 18	1
6	414 x 507 x 18	1
7	414 x 56 x 18	1
9	414 x 497 x 18	4



Před tím, než začnete nábytek sestavovat, zkontrolujte, že balení obsahuje všechny součástky ze seznamu na této straně (strana 3). Dále zkontrolujte, že žádná z těchto součástek není poškozena.

Pokud některá ze součástek chybí nebo je poškozena, kontaktujte nás. Na škody způsobené po sestavení nebude brán ohled.

