














HAPPY SZN03 L


Montážní návod



Příslušenství

W2  Ø3 x 20	W4  Ø4 x 16	W5  Ø4 x 35	W6  Ø6.3 x 50	G1 	K1  Ø8 x 35	S1 
4 ks	8 ks	1 ks	8 ks	8 ks	4 ks	4 ks
T2 	U1 	U2  Ø4 x 30	ZW1 	Z1-A 	Z1-B 	
4 ks	1 ks	1 ks	8 ks	2 ks	2 ks	

Nářadí



K montáži je zapotřebí přítomnost dvou osob.

VELMI DŮLEŽITÉ!
ČTĚTE POZORNĚ.
UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1.

Balení obsahuje malé části, a proto jej udržujte mimo dosah dětí.

2.

Všechny spoje musí být řádně utaženy a žádná párová součástka nesmí být ztracena.

3.


Pokud je některá ze součástí poškozena nebo chybí, noční stolek nepoužívejte.

4.

Používejte pouze součástky dodány výrobcem.

5.

Noční stolek neumísťujte poblíž otevřenému ohni nebo dalším zdrojům tepla jakými jsou elektrické nebo plynové radiátory atd. Mohl by být způsoben požár.




Balení 1/1





Součástka číslo:	Rozměry (mm):	Množství:
1	340 x 370 x 18	1
2	340 x 370 x 18	1
3	364 x 140 x 18	1
4	364 x 307 x 18	1
5	364 x 307 x 18	1
6	364 x 56 x 18	1
7	382 x 244 x 3	1
8	360 x 240 x 18	1

Před tím, než začnete nábytek sestavovat, zkontrolujte, že balení obsahuje všechny součástky ze seznamu na této straně (strana 3). Dále zkontrolujte, že žádná z těchto součástek není poškozena.

Pokud některá ze součástek chybí nebo je poškozena, kontaktujte nás. Na škody způsobené po sestavení nebude brán ohled.



$A = B$
A
B



8

U2

U1

maxmax.cz