




















## HAPPY RN02 L

### Montážní návod

Příslušenství						
W2  Ø3 × 20	W4  Ø4 × 16	W5  Ø4 × 35	W6  Ø6.3 × 50	G1 	K1  Ø8 × 35	B1 
4 ks	8 ks	2 ks	12 ks	12 ks	4 ks	8 ks
Z1-A 	Z1-B 	T2 	U1 	U2  Ø4 × 30	TZ1 	S1 
2 ks	2 ks	4 ks	1 ks	1 ks	1 ks	4 ks
ZW1 						
12 ks						

Nářadí		
		

**K montáži je zapotřebí přítomnost dvou osob.**

**VELMI DŮLEŽITÉ!**  
**PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ.**  
**UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.**



## **UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

**1.**

**Balení obsahuje malé části, a proto jej udržujte mimo dosah dětí.**

**2.**

**Všechny spoje musí být řádně utaženy a žádná párová součástka nesmí být ztracena.**

**3.**


**Pokud je některá ze součástí poškozena nebo chybí, regál nepoužívejte.**

**4.**

**Používejte pouze součástky dodány výrobcem.**

**5.**

**Neumisťujte regál poblíž otevřenému ohni nebo dalším zdrojům tepla jakými jsou elektrické nebo plynové radiátory atd. Mohl by být způsoben požár.**




Balení 1/1		
Součástka číslo:	Rozměry (mm):	Množství:
1	890 x 340 x 18	1
2	890 x 340 x 18	1
3	414 x 140 x 18	1
4	414 x 307 x 18	1
5	414 x 307 x 18	1
6	414 x 307 x 18	1
7	414 x 56 x 18	1
8	431 x 764 x 3	1
9	414 x 297 x 18	2
10	410 x 378 x 18	1



Před tím, než začnete nábytek sestavovat, zkontrolujte, že balení obsahuje všechny součástky ze seznamu na této straně (strana 3). Dále zkontrolujte, že žádná z těchto součástek není poškozena.

Pokud některá ze součástek chybí nebo je poškozena, kontaktujte nás. Na škody způsobené po sestavení nebude brán ohled.



MAXMAX.CZ

