


NÁVOD K POUŽITÍ - Šatní skříň OLENA

Před montáží se ujistěte, že všechny prvky byly součástí sady, v případě absence dílů kontaktujte prodejce.

Název	ks	Vzhled
Tuba 1 - 32 cm	50	
Tuba 2 - 39 cm	66	
Spojka A	6	
Spojka B	36	
Spojka C	18	
Šatní tyč	2	
Políčky	14	
Obal	1	

Při montáži dbejte na to, aby byly trubky umístěny dostatečně hluboko uvnitř konektorů (spojek), netlačte na trubky silou



POUŽÍVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nábytek používejte pouze v uzavřených místnostech, aniž byste jej vystavovali vlhkosti nebo nadměrnému UV záření. Pravidelně kontrolujte, že žádný z nábytkových prvků nebyl poškozen nebo nadměrně opotřeben. S ohledem na vaše pohodlí a bezpečnost doporučujeme používat nábytek pouze způsobem, ke kterému byl určen. Před použitím čističe si pozorně přečtěte štítek, abyste se ujistili, že je vhodný pro váš nábytek. Nezapomeňte pravidelně odstraňovat veškeré nečistoty, protože po dlouhé době bude obtížnější je odstranit a mohou dokonce způsobit změnu barvy materiálu. Pamatujte, že některé kusy nábytku mohou vyžadovat pravidelnou údržbu. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.

OBAL A POLICE

Doporučujeme používat čisticí prostředky určené k čištění netkané textilie. Vyhněte se agresivním chemikáliím, které obsahují petrolej, čpavek, alkohol nebo jiné žíravé přísady. Vzhledem k materiálům, ze kterých jsou obal a police vyrobeny, by šatní skříň neměla být umístěna na místě, kde bude vystavena přímému slunečnímu záření. Dodržování výše uvedených doporučení zajistí bezpečný a dlouhý provoz. Vady vzniklé nesprávným používáním nejsou důvodem pro reklamaci. Nábytek určený pro domácí použití.

VAROVÁNÍ! Obalové prvky (včetně lepenky, plastových sáčků, atd.) nejsou hračky, uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení nebo poškození zdraví. Výrobek obsahuje malé části, které mohou děti spolknout. Výrobek by měl být používán pod dohledem dospělé osoby.

Maximální zatížení skříně: 30 kg

Maximální nosnost police: 2 kg

Maximální zatížení tyče: 3 kg